

Predisposizione per forno a gas

- Canna fumaria: predisporre la canna fumaria o il collegamento sotto cappa:
- Alimentazione elettrica: predisporre (preferibilmente sotto al forno) una presa di corrente 220 volt 50Hz usare preferibilmente una presa interbloccata ce
- Alimentazione gas : deve essere posizionato a sx o dx del forno (in base al lato del bruciatore) a circa 15 cm da terra un tubo zincato o di rame, con un rubinetto gas + flessibile da ½ pollice con attacco femmina.



Posizione bruciatore



Rubinetto gas



Flessibile gas



Presa 220volt